

PAC MATE OMNI BX 400



FICHA TÉCNICA

Teclado braille de 8 puntos.

Micrófono y altavoz integrados.

Conexión para micrófono y altavoces externos.

Sistema Operativo Microsoft Windows Mobile 6.0 y Software de Microsoft Pocket Aplicaciones integradas: Word, Excel, Calendar, Outlook, Internet Explorer, Windows Media y Calculadora.

64 Mb memoria RAM.

128 Mb memoria Flash.

2 slots para tarjetas Compact Flash.

1 puerto USB 2.0.

Puerto infrarrojos para entrada y salida de datos.

Opcionalmente puede incorporar una Línea Braille.

REQUISITOS

El uso del anotador PAC Mate requiere conocimientos de braille para manejo del teclado braille. Además, es necesario tener suficientes conocimientos básicos de Windows para manejar Windows Mobile 6.0.

USO

Dispone de un teclado braille de 8 puntos con la disposición y características que a continuación se detallan:

- La tecla del punto 7 en braille está situada a la izquierda del punto 3. La tecla del punto 8 en braille está situada a la derecha del punto 6. Se utiliza para cambiar de párrafo o confirmar una acción.
- La tecla espacio también se denomina COR y se puede unir a la pulsación de otras teclas para ejecutar comandos.
- Teclas de función: se utilizan para acceder a las aplicaciones y menús del PAC Mate. Se encuentran situadas encima de las teclas Braille. Se denominan como F1 encima del punto Braille 1, F2 encima del punto Braille 2 y así, sucesivamente.
- Las teclas programables sirven para acceder a las opciones más habituales de una aplicación. Para saber qué funciones tienen asociadas las teclas programables pulsar F1 + F4. Para ejecutar la Tecla Programable 1 (TP1) pulsar F1+ F2. Para ejecutar la Tecla Programable 2 (TP2) pulsar F4 + F5.
- Los cursores sirven para desplazarse por textos y menús. Las teclas de cursor se encuentran distribuidas en forma de cruz en la parte central del Teclado Braille.

El encendido del PAC Mate se realiza mediante el interruptor de Encendido/Apagado, que se encuentra junto a la clavija de alimentación. Para indicar que está encendido, el PAC Mate emite un sonido compuesto por dos señales acústicas ascendentes y para indicar que está apagado, dos señales descendentes. Se puede comenzar a trabajar después de oír "listo".

Dado que el sistema incluye una versión integrada de JAWS, es posible la configuración de parámetros básicos de la síntesis.

Para intercambiar ficheros con un ordenador Windows es necesario hacerlo a través de Microsoft ActiveSync (hasta Windows XP) y con Windows Mobile Device Center (a partir de Windows Vista).

BIBLIOGRAFÍA, MANUALES, RECURSOS Y ENLACES DE INTERÉS

- [Página del producto en la web de Freedom Scientific](http://www.freedomscientific.com/Products/Blindness/PACMateProductFamily)
<http://www.freedomscientific.com/Products/Blindness/PACMateProductFamily>
- [Manual de PAC Mate Omni BX en la web del CIDAT](ftp://ftp.once.es/pub/utt/biblioteca/Manuales/PACMATEOMNI_BX.doc)
ftp://ftp.once.es/pub/utt/biblioteca/Manuales/PACMATEOMNI_BX.doc
- Información sobre [Pocket Print como herramienta que permite la impresión en Braille desde el PAC Mate usando una impresora Porta-Thiel](http://cidat.once.es/home.cfm?id=435&nivel=2)
<http://cidat.once.es/home.cfm?id=435&nivel=2>
- Información sobre la [lectura de archivos PDF en un PAC Mate](http://cidat.once.es/home.cfm?id=152&nivel=2)
<http://cidat.once.es/home.cfm?id=152&nivel=2>

- [Artículo sobre PAC Mate Omni BX](http://www.compartolid.es/pac-mate-bx-omni/), en la web de Compartolid
<http://www.compartolid.es/pac-mate-bx-omni/>

[Anotadores parlantes](#)