

ECOPLUS 80



FICHA TÉCNICA

Línea Braille de 80 celdillas, que puede emplearse tanto en el entorno Windows como Linux. No compatible con sistemas operativos Windows de 64 bits.

Cada celdilla está asociada a un sensor que facilita la ejecución de diferentes opciones, tales como manejo del cursor o activación del foco.

La conexión al PC se puede realizar mediante puerto Serie RS232, de forma directa, o bien, utilizando un conversor Serie a USB en aquellos ordenadores que no dispongan de esa conexión.

Dimensiones: 62 x 26 x 4 cm.

Peso: 4,5 Kg.

REQUISITOS

Lector de pantalla instalado en el dispositivo al que se conecta la Línea Braille (JAWS, NVDA).

Sistemas Operativos compatibles: Linux o Windows. 32 bits.

Conexión Serie o USB.

Dominio de la lectoescritura braille y del lector de pantalla instalado en el dispositivo al que se conecta.

USO

Lectura braille de la información del dispositivo al que se conecta suministrada por el lector de pantalla correspondiente.

BIBLIOGRAFÍA, MANUALES, RECURSOS Y ENLACES DE INTERÉS

- [Manual](ftp://ftp.once.es/pub/utt/biblioteca/Manuales/LINEA_ECOPLUS.rtf) EcoPlus 80:
ftp://ftp.once.es/pub/utt/biblioteca/Manuales/LINEA_ECOPLUS.rtf
- [CIDAT](http://cidat.once.es/home.cfm?excepcion=51&seccion=09):
<http://cidat.once.es/home.cfm?excepcion=51&seccion=09>

[Líneas Braille](#)