


PAC MATE PM-40



FICHA TÉCNICA

Diseño específico para integración en el anotador PAC Mate, sin necesidad de realizar conexiones a través de puertos o protocolos inalámbricos y obteniéndose una unidad compacta.

Dispone de 40 celdillas y dos mandos de desplazamiento a ambos lados de ellas, que también se utilizan como selectores del modo de movimiento de la línea.

Cuenta con dos líneas de sensores: la inferior realiza las funciones normales de este tipo de teclas, y los sensores superiores tienen asignadas diversas funciones que hacen más rápido y cómodo el uso de la línea.

Conectividad USB.

REQUISITOS

Requiere conocimientos de braille, manejo de la Línea Braille y del dispositivo con el que interactúa.

USO

Si bien el diseño de la Línea Braille está pensado para trabajar conjuntamente con el anotador PAC Mate en cualquiera de sus dos versiones de teclado, también puede utilizarse en otros dispositivos como Línea Braille convencional, especialmente con sistemas operativos Windows con JAWS.

La altura del punto es configurable mediante la función VariBraille.

BIBLIOGRAFÍA, MANUALES, RECURSOS Y ENLACES DE INTERÉS

- [Guía de usuario de la línea braille PM-40:](ftp://ftp.once.es/pub/utt/biblioteca/Manuales/LINEA_PM40.htm)
ftp://ftp.once.es/pub/utt/biblioteca/Manuales/LINEA_PM40.htm
- [Freedom Scientific:](http://www.freedomscientific.com)
www.freedomscientific.com

- CIDAT:
<http://www.once.es/cidat>

[Líneas Braille](#)

[Anotadores parlantes](#)